


# Rear Panel Connections




1. FM Connections  
An outdoor antenna is recommended for best reception. An indoor antenna can be used.
2. FM Connections  
An outdoor antenna is recommended for best reception. An indoor antenna can be used.
3. AM L...  
Tune in ye...  
position th...



# Brug af ekstraudstyr


## Tilslutningsoversigt

Der er tilgængeligt et bredt udvalg af ekstraudstyr til tv'et. Tilslutningskabler medfølger ikke.



Brug af ekstraudstyr

## Bakpanelen



- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1 LINE OUT (R-AUDIO-L)-uttag  | 6 (USB)-uttag                           |
| 2 LINE OUT (VIDEO)-uttag      | 7 HDMI OUT-uttag                        |
| 3 DIGITAL OUT (COAXIAL)-uttag | 8 COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr)-uttag |
| 4 DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag | 9 LAN (100)-uttag                       |
| 5 Ventilationshål             |   |




# Get box HD PVR

## Forside og bakside



- ### Forside
1. TOPPDISPLAY
  2. OPPTAK
  3. STOPP
  4. FRONTDISPLAY
  5. TILBAKE
  6. GET GUIDE
  7. NAVIGERINGSHJUL



- ### Bakside
1. ANTENNE INN
  2. LOOP OUT (Analogt tv-signal)
  3. ETHERNET
  4. S/PDIF (Digital lyd)
  5. AUDIO (Analog lyd)
  6. COMPONENT
  7. HDMI
  8. SCART til VCR
  9. SCART til TV
  10. USB (Fremtidig bruk)
  11. RJ 45 (Fremtidig bruk)
  12. DISPLAY front/topp
  13. AV/PÅ
  14. TILKOBLING FOR STRØMADAPTER